

FR Notice d'utilisation Manette sans fil EG-C2075B

Caractéristiques du Produit :

- Connexion sans fil : avec débit de données amélioré (EDR)
- Charge : via le câble Micro USB
- Batterie : 600mA Haute capacité, rechargeable, Lithium Polymère
- Son : Haut parleur intégré
- Micro/Casque : prise jack 3.5mm
- Pavé central : Cliquable, non tactile
- Vibration : Double Vibration
- Compatibilité : Entièrement compatible avec la P4

Utilisation

Allumez :

Appuyez sur le bouton Home  pendant 1 seconde

Eteindre :

Si la manette est déconnectée de la console, appuyez sur le bouton Home pendant 1 seconde.
Si la manette est connectée, appuyez sur le bouton Home pendant 10 secondes.

Fonctions :

toutes les fonctions sont opérationnelles en mode jeux, notamment les boutons digitaux et analogiques, boutons LED et la vibration.

Code couleur des LEDs :

Mode recherche : La LED Blanche clignote
Déconnexion : La LED Blanche reste allumée en continue
Multi- joueurs : Joueur 1=bleu, Joueur 2=Rouge, Joueur 3=Vert, Joueur 4=Rose
Mode veille : La LED orange clignote
Charge en Pause : La LED orange reste allumée en continue, la LED s'éteint une fois la charge terminée.

Charge en mode jeux : La LED bleue reste allumée en continu
En mode jeux : les LEDs s'allument selon les fonctions utilisées

Connection à la Console:

Première utilisation :
- Connectez la manette à la console P4 via le câble de charge et appuyez sur le bouton Home.
- Il vous faut appairer votre manette lorsque vous vous connectez pour la 1ère fois ou si vous vous connectez à une nouvelle console.
- Une fois la manette appairée, vous pouvez débrancher le câble USB et utiliser la manette en mode sans fil.
- Il est possible d'utiliser jusqu'à 4 manettes en même temps. Lorsque vous appuyez sur le bouton Home, la LED de votre joueur s'allume. La première manette à se connecter corresponds à la LED bleue, les autres à la rouge, la verte et la rose.

Connection à la console :

Allumez la console et allumez la manette en pressant le bouton Home pendant 1 seconde, la manette se connecte automatiquement.

Mode veille :

La manette se met en veille après 30 secondes de recherche ou après 10 minutes de pause.
Appuyez sur le bouton Home pendant 1 seconde pour désactiver le mode veille.

Connection d'un casque mono :

Pour connecter un casque chat, branchez directement le casque au port jack de votre manette.

Pour le jeu en réseau :

Appuyez sur le bouton SHARE et choisissez une des options dans votre interface de jeu en réseau.
(Suivre les instructions à l'écran)

Instructions de mise à jour:

Si la manette se déconnecte régulièrement, une mise à jour est nécessaire. Pour cela, il suffit d'installer un firmware, téléchargeable sur le site web : freaksandgeeks.eu
A partir d'un PC, télécharger le firmware.

Etape 1

La manette éteinte, maintenez appuyées en même temps la touche BAS de la croix et la touche 

Etape 2

Maintenez appuyées ces 2 touches tout en branchant la manette sur le port USB du PC

Etape 3

Sélectionnez BT et cliquez sur Update

Etape 4

Une fois la téléchargeement terminé, cliquez sur PASS. Si la mise à jour a échoué, recommencer.

GB User Manual Wireless Gamepad EG-C2075B

Product features:

- Wireless Connection : EDR
- Charging Method : micro USB cable
- Battery : High Quality 600mA rechargeable Lithium Polymer Battery
- Speaker : Built-in speaker
- Micro/Headset : 3.5mm stereophonic plug.
- Central pad : Only Button function
- Vibration : Double Vibration
- Compatible : Full compatible with P4

Functions:

Power ON

Hold the Home button for 1 second to power on

Power OFF

Hold the Home button  for 1 second to power off when dis-connect to console.
Hold the Home button for 10 seconds to power off when connect to console.

Functions :

Fully support all functions in games, including digital/analog buttons, and LED color display function, vibration function.

Colorful LED Display :

Searching Mode : White LED keeps blink
Disconnect: White LED keeps light
Multi-users : User 1=blue, User 2=Red, User 3=Green, User 4=Pink
Sleeping Mode : Orange LED keeps blink
Charging when standby : Orange LED keeps light, LED light power off after full charging.
Charging when playing/connected : Blue LED keeps light
In game : LED color based on game's instruction

Connect To Console :

First use :
Connect controller to P4 console via USB charging cable, and press the Home button.
- You'll need to pair a controller when you use it for the first time and when you use your controller on another P4 system. If you want to use two or more controllers, you must pair each controller.
- When controller paired, you can disconnect the USB cable and use your controller wirelessly. It's possible to use up to four controllers at the same time. When you press the Home button, the light bar glows in your assigned color. The first controller to connect is blue, with subsequent controllers glowing red, green, and pink.

Re-connect to console :

Power on console, and power on the game controller by press Home button for 1 second, controller will connect to console automatically.

Wake Up game controller :

Game controller turns to sleep mode after 30 seconds searching or no operation in 10 minutes under connection mode. Press Home button for 1 second to wake it up.

Connect the mono headset :

For in-game voice chat, plug the mono headset into your controller's stereo headset jack slot.

Share your gameplay online :

Press the SHARE button and choose one of these options for sharing your gameplay online.(Follow the steps on screen)

Firmware Update Instruction :

The controller can be disconnected, it means you need a driver to update controller. The latest driver can be downloaded from our website : freaksandgeeks.eu
Please do firmware update via a PC as follow steps

Step 1

Under Power off status, Press D-pad Down and  and hold it.

Step 2

Keep pressing D-pad Down and , connect the controller to PC through charging cable

Step 3

Select BT and press Update

Step 4

The update is successfully when PASS released. If failed in updating, just try it again.

ES Manual de uso Mando inalámbrico EG-C2075B

Características del Producto:

- Conexión inalámbrico : con alta transmisión de datos (EDR)
- Carga : con el cable Micro USB
- Batería : 600mA alta capacidad, recargable, Litio Polímero
- Micrófono/Casco : enchufe jack 3.5mm
- Panel central : se puede hacer clic, no es táctil
- Vibración : Doble Vibración
- Compatibilidad : Totalmente compatible con la consola P4

Uso

Prender el mando

Apreta el botón Home  durante 1 segundo

Apagar el mando :

Si el mando está desconectado de la consola, apreta el botón Home durante 1 segundo.
Si el mando está conectado a la consola, apreta el botón Home durante 10 segundos.

Funciones: todas las funciones son operativas en modo "juego", también los botones digitales y analógicos, botones LED y vibración.

Código color de las luces LEDs :

Modo de búsqueda: La luz LED blanca parpadea
Desconexión: La luz LED blanca se queda iluminada continuamente
Multijugadores : Jugador 1: azul, Jugador 2: Rojo, Jugador 3: Verde, Jugador 4 : Rosa
Modo pausa: La luz D naranga parpadea
Carga en modo pausa La luz LED naranga se queda prendida continuamente, la luz led se apaga una vez cargado el mando.
Carga en modo juego: La luz LED azul se queda prendida continuamente.
En modo juego: la luz led se ilumina dependiendo de las opciones utilizadas.

Conexión con la Consola:

Primer uso:
- Conecta tu mando con la consola enchufando el cable USB en el puerto USB de la consola, y apreta el botón Home.
- Tienes que sincronizar tu mando cuando te conectas por primera vez o si usas el mando con una nueva consola.
- Una vez sincronizado el mando, puedes desenchufar el cable usb y usar el mando en modoinalámbrico.

- Es posible jugar con 4 mandos al mismo tiempo. Cuando apretas el botón Home, la luz LED de tu jugador se prende. El primer mando que se conecta es el mando que tiene luz azul, los otros corresponden a la luz roja, la verde y la rosa. .

Conexión con la Consola :

Prende la consola apretando el botón "Home" durante 1 segundo, el mando se va a conectar automáticamente.

Modo pausa :

El mando se pone en modo pausa a partir de 30 segundos de búsqueda o despues de 10 minutos de pausa. Apreta el botón Home durante 1 segundo para desactivar el modo pausa.

Conexión de un casco mono :

Para conectar un casco con chat, enchufa directamente el casco al puerto jack de tu mando.

Para jugar en línea

Apreta el botón SHARE e elige una de las opciones en tu interfaz de juego online. (Seguir las instrucciones de la pantalla).

Instrucciones de actualización :

Si se desconecta el mando cada rato, significa que es necesaria una actualización. Para actualizar el mando, basta instalar un firmware, descargable en éste sitio : freaksandgeeks.eu
Con una computadora, descargar el firmware.

Etape 1

El mando se apaga, apreta al mismo tiempo la tecla BAJA de la cruz y la tecla 

Etape

Mantiene apretadas éstas dos teclas enchufando al mismo tiempo el mando en el puerto usb de la computadora.

Etape 3

Selecciona BT y haz clic Update.

Etape 4

Una vez descargado el programa, haz clic en PASS. Si la actualización falla, hay que empezar de vuelta.

IT Istruzioni per l'uso Gamepad senza filo EG-C2075B

Caratteristiche del prodotto:

- Collegamento senza filo : con alta velocità di trasmissione (EDR)
- Ricarica : via il cavo Micro USB
- Batteria : 600mA alta capacità, ricaricabile, Polimero al litio
- Altoparlante integrato : Sì. Il suono del gioco può essere diffuso dal altoparlante del gamepad.
- Micro/Cuffie: slot jack 3.5mm
- Pulsante centrale : Cliccabile, non tattile
- Vibrazione : Doppia Vibrazione
- Compatibilità : Integralmente compatibile con la P4 (proprio come l'originale)

Uso

Accendere :

Preme il pulsante Home  per 1 secondo

Spegnere :

Se il gamepad è scollegato della console, preme il pulsante Home per 1 secondo.
Se il gamepad è collegato, preme il pulsante Home per 10 secondi.

Funzioni :

Tutte le funzioni sono operativi durante il gioco : pulsanti digitali, analogici, LEDs e la vibrazione.

Colori dei LEDs :

Modo ricerca : La LED bianca lampeggia
Sconnessione : La LED bianca rimane accesa
Multi- players : Player 1=blu, Player 2=Rosso, Player=Verde, Player=Rosa
Modo Standby : La LED arancione lampeggia
Ricarica in pausa : La LED arancione rimane accesa, la LED si spegne una volta la ricarica finita.
Ricarica in modo gioco : La LED blu rimane accesa
Modo gioco : I LEDs si accendono a secondo delle funzionalità usate.

Collegamento alla Console :

Per il primo uso :
- Collega il gamepad alla console via il cavo USB e preme il pulsante Home.
- Bisogna appaiare il vostro gamepad per il primo uso o se usi una nuova console.
- Una volta riconosciuto il gamepad, puoi ritirare il cavo USB e usarlo in modo senza filo.
- Si può usare fino a 4 gamepad insieme. Quando si preme il pulsante Home, la LED del tuo player si accende. Il primo gamepad collegato corrisponde alla LED blu, gli altri alla rossa, verde et rosa.

Collegamento alla console :

Accende la console e il gamepad premendo il pulsante Home per 1 secondo, il gamepad si collega automaticamente.

Modo Standby :

Il gamepad si mette in standby dopo 30 secondi di ricerca o dopo 10 minuti di pausa. Preme il pulsante Home per 1 secondo per disattivare il standby.

Connessione di una cuffia mono :

Per usare una cuffia chat, collegare direttamente la cuffia allo slot jack del gamepad.

Per giocare Online :

Preme il pulsante SHARE e scegli l'opzione desiderata. (Seguire le istruzioni allo schermo)

Istruzioni per Update:

Se il gamepad si disconnette, un aggiornamento è necessario. Il Firmware da installare si scarica sul sito : freaksandgeeks.eu
La procedura richiede l'uso di un PC

Step 1

Il gamepad spento, preme nello stesso tempo il pulsante BASSO della croce e il pulsante 

Step 2

Mantenere premuti questi 2 pulsanti mentre collega il cavo USB allo slot del PC.

Step 3

Seleziona BT e clicca su Update.

Step 4

Una volta l'aggiornamento finito, clicca su PASS. Se non è installato, ricomincia dall'inizio.

NL Gebruiksaanwijzing Draadloze draadloze controller EG-C2075B

Producteigenschappen :

- Draadloze verbinding: met verbeterde datasnelheid (EDR)
- Opladen: via Micro USB-kabel
- Batterij: 600mA Hoge capaciteit, oplaadbaar, Lithium-polymeer
- Geluid: Ingebouwde luidspreker
- Microfoon/hoofdtelefoon: 3,5mm jack-aansluiting
- Centrale Pad: klikbaar, niet tastbaar.
- Trilling: Dubbele Vibratie
- Compatibiliteit: Volledig compatibel met P4

Gebruik van het systeem:

Zet de stroom aan

Druk 1 seconde op de Home-knop  gedurende 1 seconde.

Zet het uit

Als de controller is losgekoppeld van de console, druk dan gedurende 1 seconde op de Home-knop.
Als de controller is aangesloten, houdt u de Home-knop 10 seconden lang ingedrukt.

Funcities :

alle functies zijn operationeel in de spelmodus, inclusief digitale en analoge knoppen, LED-knoppen en vibratie.

LED-kleurcode:

Zoekmodus: De witte LED knippert.
Ontkoppeling: De witte LED blijft continu branden.
Multiplayer: speler 1=blauw, speler 2=rood, speler 3=groen, speler 4=roze.
Standby-modus: De oranje LED knippert.
Opladen in Pauze: De oranje LED blijft continu branden, de LED gaat uit als het opladen is voltooid.
Opladen in de spelmodus: de blauwe LED blijft continu branden.
In de spelmodus: de LED's lichten op volgens de gebruikte functies.

Aansluiting op de Console:

Eerste gebruik:
- Sluit de controller aan op de P4-console via de oplaadkabel en druk op de Home-knop.
- U moet uw controller koppelen wanneer u voor het eerst verbinding maakt of wanneer u verbinding maakt met een nieuwe console.

- Zodra de controller is gekoppeld, kunt u de USB-kabel loskoppelen en de controller in draadloze modus gebruiken.
- Er kunnen maximaal 4 controllers tegelijk worden gebruikt. Wanneer u op de Home-toets drukt, brandt de LED van uw speler. De eerste controller die wordt aangesloten komt overeen met de blauwe LED, de andere met de rode, groene en roze LED.

Aansluiting op de console :

Zet de console aan en schakel de controller in door 1 seconde op de Home-knop te drukken, de controller wordt automatisch aangesloten.

Standby-modus :

De controller gaat na 30 seconden zoeken of na 10 minuten pauze in stand-by. Houdt de Home-toets 1 seconde ingedrukt om de stand-bymodus uit te schakelen.

Een mono-headset aansluiten:

Om een chatheadset aan te sluiten, sluit u de headset rechtstreeks aan op de aansluitpoort van uw controller.

Voor het spelen in het netwerk:

Druk op de SHARE-knop en kies een van de opties in uw netwerkspelinterface. (Volg de instructies op het scherm)

Update instructies:

Als de controller regelmatig wordt losgekoppeld, is een update nodig. Om dit te doen, installeert u eenvoudigweg een firmware, die u kunt downloaden van de volgende website: freaksandgeeks.eu
Download de firmware van een PC.

Stap 1

De controller staat uit. Houd de OMLAAG-knop en het kruisje tegelijk ingedrukt 

Stap 2

Houd deze 2 toetsen ingedrukt terwijl u de controller op de USB-poort van de PC aansluit.

Stap 3

Selecteer BT en klik op Update

Stap 4

Zodra het downloaden is voltooid, klikt u op PASS. Als de update mislukt is, herhaal dit dan.